

Rolko rullefelt

Til el-scootere og el-kørestole

Rullefeltet bruges til at teste køretøjets rækkevidde, batteriets driftstid og faktiske hastighed uden en udendørs prøvetur. Køretøjet driver rullerne under testen, og resultaterne aflæses på den tilhørende computer.

MATERIALE

Rustfrit stål

OPKØRSEL

Antislipbelægning

FASTSPÆNDING

2 stropper

Computer og aflæsning

Computeren sidder på den lodrette stålarm og er indstillet til rullerne. Det er derfor ikke nødvendigt at indtaste køretøjets hjulstørrelse.

Sådan bruger du rullefeltet

1 Placer køretøjet

Kør el-scooteren eller el-kørestolen op på rullerne.

2 Fastspænd køretøjet

Spænd køretøjet fast med de to stropper på de to lodrette stænger.

3 Start testen

Sæt køretøjet i gang for at gennemføre testen.

4 Afslut testen og aflæs resultaterne

Stop køretøjet efter testen, og aflæs dataene på computeren.

5 Kør køretøjet ned

Når køretøjet står stille, løsnes stropperne. Kør derefter ned ad ramperne.

VIGTIGT

Fastspænd køretøjet med begge stropper, inden testen startes.

Computerens funktioner: Se den separate brugsanvisning til computeren, som følger med rullefeltet.